

Betriebsanleitung für die Doppel-Kaffeemaschine

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Anschluss : 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme : 2x 800 W
Inhalt : 2x 1 L
Filtergröße : 1x4



Mit dieser Kaffeemaschine kochen Sie 2 Liter Kaffee in ca. 10 Minuten.
Jede Seite ist einzeln schaltbar, hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter Wasser und besitzt einen Schwenkfilter mit Tropfstop. Durch die beiden Thermokannen ist ein Umfüllen nicht notwendig. Zum Brühen wird ein Aromaverschlussdeckel aufgelegt, der danach gegen einen Thermo-Schraubverschluss getauscht werden kann.

- Wählen Sie einen ebenen Standort.
- Öffnen Sie die Klappdeckel der Wasserreservoirs und entnehmen dort die Schraubdeckel der Thermokannen.
- Stecken Sie das Anschlusskabel in eine 230V Steckdose.
- Die Kaffeemaschine ist jetzt einsatzbereit.
- Um kleine Überschwemmungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Schwenkfilter immer richtig geschlossen und eingerastet sind und das der Aromaschutzdeckel auf den Thermokannen liegt.

**Wenn der Kaffee durchgelaufen ist, schalten Sie bitte die Kaffeemaschine aus !
Eine leere Seite weiter zu heizen hat keinen Effekt, sondern kostet nur Strom.**

Vermeiden Sie Stöße gegen die Thermokannen ! Die Glaseinsätze könnten dabei Schaden nehmen.

Nach Gebrauch reinigen Sie bitte sowohl die Maschine, als auch die Thermokannen von außen und innen mit normalem Spülmittel.