

Betriebsanleitung für den Buffetwärmer

Anschluss : 230V / 50Hz , Leistungsaufnahme : 200 W ,
Inhalt : 2x 2,3 L



Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Nicht in leerem Zustand betreiben.
- Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund stellen.
- Stecker, Schalter und Regler nur mit trockenen Händen bedienen.
- Nicht an Zeitschaltern oder anderen schaltbaren Steckdosen betreiben.
- Erst nach dem Anschluss ans Stromnetz einschalten.
- Bei beschädigter Anschlussleitung nicht benutzen.
- **Dieses Gerät wird an den Metallteilen sehr warm, stellen Sie es nicht in Reichweite von Kindern !**
- Während des Betriebs nicht bewegen.
- **Achtung** : Beim öffnen der Deckel kann heißer Dampf entweichen !

Das Gerät ist nicht zum Kochen oder Braten von Speisen geeignet !

Warmhalten von Speisen, Tellern oder Platten

- Zum Warmhalten von zubereiteten Speisen, füllen Sie diese in die Speisenbehälter, setzen den Deckel darauf und stellen diese in den Rahmen des Geräts.
- Zum Warmhalten von Tellern oder Platten den Rahmen mit den Speisebehältern entfernen und die entsprechenden Sachen darauf stellen.
- **Keine Speisen direkt auf die Heizplatte legen !**
- Die gewünschte Temperatur (30°C – 90°C) am Drehregler einstellen. Die rote Leuchte zeigt das Aufheizen an.
- Nach Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet das Heizelement ab und die rote Leuchte erlischt. Während des Betriebs wird die Leuchte und das Heizelement immer wieder angehen, um die gewählte Temperatur zu halten.
- Nach Gebrauch stellen Sie den Drehregler wieder auf „OFF“ und ziehen den Netzstecker.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass **alle Teile** des Geräts vollständig abgekühlt sind !

Bitte reinigen Sie das Gerät innen und außen mit normalem Spülmittel. Dabei nicht in Wasser tauchen !

Die Heizplatte, der Rahmenaufsatz und die Klarsichtdeckel sind **nicht** Spülmaschinen geeignet !