

ww-Partyzeug-Berlin.de

Spielanleitung Der heiße Draht

**Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren !**

Das spannende Geschicklichkeitsspiel für Jung und Alt !

Sie erhalten 2 Spielfiguren (mit eingesetzten Batterien).
Zum Einschalten drücken Sie bitte den kleinen, blauen
Knopf an der Seite. Die Abschaltung erfolgt nach
einigen Minuten automatisch.

Ziel des Spiels ist es, die Öse am Griff möglichst **ohne**
Berührung von einer Seite zur anderen zu führen. Wird
der Draht doch berührt erzeugt das ein optisches und
akustisches Signal.

Jetzt kann man verschiedene Varianten spielen :

- Wer schafft es ohne Berührung in kürzester Zeit (bei Berührung muss neu angefangen werden).
- Wer schafft es in einer vorgegebenen Zeit mit den wenigsten Berührungen.
- 2 Spieler treten gegeneinander an. Gewonnen hat derjenige, der es am schnellsten ohne Berührung geschafft hat.

Viel Spaß !

