

Betriebsanleitung für das Elektro-Heizgebläse

Anschluss : 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme : 1500/3000W



Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund stellen.
- Nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Nicht an Mehrfach-Steckdosen betreiben.
- Nicht in der Nähe feuergefährlicher Gegenstände betreiben.
- Während des Betriebes nicht bewegen. **Verbrennungsgefahr !**
- Niemals an Stromleitungen tragen. Tragegriff verwenden.
- Stromleitungen nicht knicken, verdrehen oder einklemmen, über scharfe Kanten oder heiße Teile führen.

Inbetriebnahme des Heizgebläses

- Stellen Sie das Heizgebläse an einem geeigneten Ort auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Drehen Sie das Thermostat auf „MAX“.
- Schalten Sie das Gebläse auf eine der 3 möglichen Stufen (Ventilator / 1500W / 3000W). Die Leistung des Ventilators bleibt dabei immer gleich, nur die erzeugte Wärme ändert sich auf den 2 Heizstufen.
- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, drehen Sie das Thermostat gegen den Uhrzeigersinn, bis ein leichtes „Klick“ zu Hören und zu Fühlen ist. Durch automatisches Ein- und Ausschalten der Heizung wird die Temperatur dann annähernd gehalten.

Ausschalten des Heizgebläses

- Lassen Sie den Ventilator zur Abkühlung noch mindestens 2 Minuten laufen.
- Schalten Sie den Ventilator aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

