

## Betriebsanleitung für den Teleskop-Heizpilz

### Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund stellen.
- Der Brenner des Heizpilzes ist mit einer Umkippsicherung ausgestattet. Sollte eine zu starke Schräglage erreicht werden, schaltet die Gaszufuhr ab.
- Nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Nicht in der Nähe feuergefährlicher Gegenstände betreiben.
- Für ausreichenden Abstand zu Wänden oder brennbaren Materialien sorgen.
- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen.
- Während des Betriebes oder im noch heißen Zustand nicht bewegen.  
**Verbrennungsgefahr !**
- Nicht mit eingesetzter Gasflasche bewegen.
- Niemals an Gasleitungen tragen.
- Nicht in Räumen unterhalb des Erdniveaus benutzen.
- Gasleitungen nicht knicken, verdrehen oder einklemmen, über scharfe Kanten oder heiße Teile führen.
- Nur mit dem angeschlossenen Schlauch und Druckminderer betreiben.



### Inbetriebnahme des Heizpilzes

- Stellen Sie den Heizpilz an einem geeigneten Ort auf.
- Der Reflektor ist für den Transport abnehmbar. Zur Montage auf die 3 Schrauben über der Brennkammer stecken und mit den Flügelmuttern **locker** befestigen. **Die Unterlegscheiben bitte unter dem Reflektor lassen !**
- Öffnen Sie den Klettverschluss an der schwarzen Seite mit Aufschrift.
- Lösen Sie die unter dem Tisch angebrachte Verschraubung, ziehen Sie die Stange mit dem Brennkopf bis zum Anschlag nach oben und befestigen die Verschraubung wieder.
- Stellen Sie die Campinggasflasche (5 Kg oder 11 Kg) in den Flaschenteller und achten Sie darauf, dass der Anschluss Schlauch nicht geknickt oder verdreht wird oder unter Spannung steht.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Druckminderers **mit der Hand** fest auf den Anschluss der Gasflasche (Linksdrehung). **Dazu kein Werkzeug verwenden !**
- Öffnen Sie das Gasventil an der Gasflasche und überprüfen Sie die Verbindungen auf Dichtigkeit !
- Drücken und drehen Sie den Gasventilknopf auf „Start“ und drücken Sie gleichzeitig den Piezozündknopf, falls nötig auch mehrmals.
- Halten Sie den Gasventilknopf nach dem Zünden noch für ca. 10 Sekunden gedrückt und stellen Sie dann die Heizstärke ein.
- Sollte der Brenner nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang.

### Ausschalten des Heizpilzes

- Drehen Sie den Gasventilknopf auf „Aus“.
- Schließen Sie das Gasventil an der Gasflasche.
- Lassen Sie den Heizpilz abkühlen.
- Entfernen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und anschließend die Gasflasche.

