

w w-Partyzeug-Berlin.de w

Aufbauanleitung für den Projektortisch

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Stellen Sie den Tisch an den dafür vorgesehenen Platz. Wählen Sie dafür einen ebenen, festen Untergrund. Gegebenenfalls Bretter oder ähnliches unterlegen.



Feststellschrauben

Beide Platten des Tisches lassen sich in 3 verschiedenen Höhen befestigen (78cm, 87cm, 96cm). Die Größere ist zusätzlich stufenlos in der Neigung verstellbar und für den Beamer gedacht.

Für einen sicheren Stand, lassen sich die beiden seitlichen Rollen arretieren.

Höhenverstellung :

Geräte bitte erst danach aufstellen !

Entfernen Sie die Feststellschrauben der Tischplatte, die Sie verstellen wollen. Heben Sie die Platte auf die gewünschte Höhe und schrauben die Feststellschraube(n) wieder in

die dafür vorgesehenen Löcher.

Neigungsverstellung :

Um die richtige Neigung einzustellen, ist es notwendig den Beamer bereits auf der Tischplatte in Richtung Leinwand zu stellen. Durch die auf der Platte angebrachten Schienen wird ein abrutschen verhindert.

Lösen Sie die Feststellschraube unterhalb der größeren Tischplatte, bis diese sich bewegen lässt. Drehen Sie die Platte in den gewünschten Winkel und schrauben die Feststellschraube wieder fest. Kleinere Differenzen lassen sich noch am Beamer selbst einstellen.