

## Betriebsanleitung für die Edelstahl Solar-Leuchten

### Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Die Lampen bestehen aus 3 Teilen :  
1 Erdspeiß, 1 Zwischenstück und dem Lampenkopf  
mit Solarzelle.

Bei Übergabe sind alle 3 Teile miteinander verbunden  
(Höhe der Lampe ohne Erdspeiß ca. 30cm). **Die  
integrierten Akkus sind wahrscheinlich nicht  
vollständig geladen !**



Diese Solar-Lampen sind besonders praktisch, weil sie ohne Verkabelung nahezu überall eingesetzt werden können. Sie sind dafür gedacht, Ihnen und Ihren Gästen auch bei Dunkelheit den richtigen Weg zu weisen. Zum Lesen ist die Helligkeit wahrscheinlich nicht ausreichend. Die Lampen schalten sich in der Dämmerung automatisch ein und leuchten bei voller Akkuladung bis zu 9 Stunden.

- Suchen Sie geeignete Standorte für die Lampen. Wenn dort genügend Tageslicht (am Besten volles Sonnenlicht) ist, brauchen Sie sich dann nicht weiter darum zu kümmern.
- Um die volle Leistung zu erhalten, sollten die Lampen bestenfalls einen ganzen Tag (oder länger) in vollem Sonnenlicht stehen, damit sich die Akkus vollständig laden können.
- An den Wegen, die markiert werden sollen, sollte etwa alle 3 bis 5 Meter und natürlich an Biegungen oder anderen unübersichtlichen Stellen eine Lampe stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Lampen so aufgestellt werden, dass niemand darüber stolpern kann.

Vor der Rückgabe wischen Sie bitte die Lampen (speziell die Solarzellen) mit einem Lappen und normalem Spülmittel ab.