

ww-Partyzeug-Berlin.de

Betriebsanleitung für Den Standascher

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !



Dieser praktische Aschenbecher ist bestimmt nicht zu übersehen ! Keine Kippen mehr, die irgendwo herum fliegen.

Wahlweise mit Erdspeiß oder Standfuß lässt er sich nahezu überall aufstellen. Zigarettenkippen verschwinden durch ein Loch in der Mitte einfach im Inneren. Also viel Platz für, auch wenn die Party mal etwas länger dauert.

Zum entleeren einfach den „Filter“ etwas nach rechts drehen und abnehmen, den Innenraum mit etwas Wasser ausspülen und anschließend wieder auf den Nasen aufsetzen und etwas nach links drehen. Fertig !

