

Betriebsanleitung für den Teig-Spender

Edelstahl
Inhalt : ca. 1 Liter



Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Dieser Teig-Spender erleichtert Ihnen die Arbeit mit Waffeleisen, Crêpes-Maker und anderen Geräten, die ein schnelles, sauberes und punktgenaues dosieren von flüssigen Teigen erfordern.

Achtung : Sorgen Sie bei der Herstellung des Teiges für eine klumpenfreie, flüssige bis zähflüssige Konsistenz !

Den Spender einfach von oben befüllen und schon kann es losgehen.
Durch Druck auf den Hebel über dem Griff wird die untere Öffnung freigegeben und der Teig kann herausfließen.
Loslassen des Hebels verschließt die Öffnung sofort wieder.
Dadurch kann die Teigmenge optimal dosiert und kleckerfrei eingefüllt werden.
Anschließend bequem im Ständer abstellen und wieder befüllen.
Den Ständer vorzugsweise auf einen Teller stellen.

Reinigen Sie den Spender bestenfalls sofort, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.
Angetrockneter Teig lässt sich schwerer entfernen. Benutzen Sie zur Reinigung normales Spülmittel.

Der Spender ist nicht für Spülmaschinen geeignet !

Viel Spaß