

w w-Partyzeug-Berlin.de w

Betriebsanleitung für den Großgrill 100x60 cm

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !



- Prüfen Sie bitte, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind, also der Grill in sich stabil ist und die Ascheschublade richtig eingesetzt wurde.
- Stellen Sie den Grill auf einen festen, ebenen Untergrund.
- **Betreiben Sie den Grill niemals in Innenräumen oder anderen geschlossenen Räumen !**
- Die Oberflächen des Grills werden sehr heiß, beachten Sie unbedingt, dass die nähere Umgebung hitzebeständig sein muss, damit keine Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie ausschließlich zum Grillen vorgesehene Grillkohle und ein geeignetes Verfahren zum Anzünden.
- **Zum Anzünden oder Wiederanzünden niemals Spiritus oder Benzin verwenden !**
- Während des Betriebs darf der Grill nicht bewegt werden.

Anzünden mit flüssigem Sicherheitsanzünder

- Füllen Sie die Wanne ca. 3-5 cm hoch mit Grillkohle.
- Geben Sie einige große Spritzer flüssigen Anzünder darüber (Achten Sie darauf, dass Hände und Kleidung nichts abbekommen !)
- **Entzünden Sie die Kohle niemals, wenn Sie oder Ihre Kleidung mit flüssigem Anzünder benetzt sind !**
- Lassen Sie den Anzünder ca. 30 Sekunden einziehen.
- Verwenden Sie zum Anzünden ein langes Streichholz.

Anzünden mit festen Zündwürfeln

- Legen Sie einige Zündwürfel in die Mitte der Wanne und entzünden Sie diese mit einem Streichholz.
- Verteilen Sie die Grillkohle rund um die brennenden Würfel. Nach Bedarf mehr Grillkohle hinzufügen und pyramidenförmig aufschichten.

Bei beiden Verfahren brennt die Kohle einige Zeit mit sichtbarer Flamme. Wenn die Flammen erlöschen, sollte die Kohle glühen und kann mit einem geeigneten Werkzeug gleichmäßig in der Wanne verteilt werden. Lassen Sie die Kohle mindestens 30 Minuten durchglühen und vergewissern Sie sich, dass die Roste richtig in den seitlichen Aussparungen eingerastet sind, bevor Sie Grillgut auflegen. **Fassen Sie die Roste nur an den Handgriffen an und den Grill nur mit geeigneten Handschuhen !**

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern !

Verwenden Sie immer geeignete Grillhandschuhe !

Nach Gebrauch reinigen Sie den Grill bitte mit warmem Wasser und die Roste mit Grillreiniger und einer Drahtbürste oder ähnlichem !