

## Betriebsanleitung für die Feuerschale

**Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !**



- Betreiben Sie die Feuerschale niemals in geschlossenen Räumen !
- Suchen Sie zum Aufstellen einen ebenen, festen und hitzebeständigen Untergrund.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand (seitlich und nach oben) zu feuergefährlichem Material.
- Während des Betriebs darf die Feuerschale nicht bewegt werden.
- Verbrennen Sie nur unbehandeltes Holz.
- Überfüllen Sie die Feuerschale nicht. Zuviel Brennmaterial kann schnell zu sehr hohen Flammen führen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Tragen Sie zum Nachlegen von Holz unbedingt geeignete Handschuhe.
- Legen Sie geeignetes Löschmittel betriebsbereit in die Nähe.
- Prüfen Sie vor dem entleeren, ob sich keine Glut mehr in den Ascheresten befindet. Es empfiehlt sich, die Reste vorher mit Wasser abzulöschen.

## **Richtig anzünden !**

- Legen Sie eine oder mehrere feste Anzündhilfe/n (z.B. einen oder mehrere Würfel Grillanzünder) in die Mitte der Feuerschale.
- Schichten Sie etwas dünnes Anmachholz darüber.
- Entzünden Sie die Anzündhilfe/n mit einem langen Streichholz.
- Wenn das Anmachholz brennt, können dickere Holzstücken nachgelegt werden.