


ww-Partyzeug-Berlin.de

Betriebsanleitung für die 3 Liter Thermokanne mit Pumpmechanismus

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !



Diese Thermokanne hält Ihre Getränke für lange Zeit heiß oder kalt. Sie hat einen drehbaren Fuß, damit sie immer gut zu bedienen ist.

Zum Öffnen und Befüllen der Kanne drücken Sie bitte die beiden seitlich oben angebrachten Knöpfe und entnehmen den Einsatz.



Durch einfaches Hochziehen des Pumphebels, oder des Schiebers auf „grün“ wird die Kanne zum Auspumpen des Getränks vorbereitet.



Mit dem oben liegenden Kipphebel, bzw. Schieber auf „rot“ lässt sie sich verriegeln.



Nach Gebrauch reinigen Sie bitte die Kanne innen und außen mit normalem Spülmittel. Stärkere Rückstände im Inneren der Kanne können leicht durch Einfüllen von heißem Wasser (bis zum Rand) mit einem Geschirrspül-Tab entfernt werden.