

Betriebsanleitung für die Campinggasflasche 5 Kg oder 11 Kg



Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Wenn Sie eine Gasflasche von uns gemietet haben, ist diese bereits vollständig gefüllt. Diese erste Füllung ist im Mietpreis inbegriffen. Sollten Sie die Flasche nachfüllen müssen, tun Sie dieses bitte bei entsprechenden Anbietern. Nicht verbrauchtes Gas (auch wenn Sie es bereits nachgefüllt haben) führt nicht zu einer Preisminderung !

Zum Anschluss von Gas-Heizgeräten oder ähnlichen Gas betriebenen Gegenständen entfernen Sie bitte die Schutzkappe vom Anschluss der Flasche.

Schrauben Sie den Druckminderer des Geräts mit der Hand fest auf den Flaschenanschluss (kein Werkzeug dazu verwenden !)

Öffnen Sie das Flaschenventil erst, nachdem Sie alle Verbindungen geprüft haben.

Sollte Gasgeruch auftreten, schalten Sie bitte alle Gas betriebenen Geräte sofort ab und schließen die Ventile der Flasche(n).