

Betriebsanleitung für den Eis-Crusher

Anschluss : 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme : 80 W


Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Das Gerät vor Nässe schützen.
- Immer auf einen ebenen und wasserfesten Untergrund stellen.
- Stecker nur mit trockenen Händen bedienen.
- Bei beschädigter Anschlussleitung nicht benutzen.



Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Gerät an den vorgesehenen Platz und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- Entnehmen Sie den Einfülltrichter aus dem Auffangbehälter.
- Setzen Sie den Trichter oben in die vorgesehene Öffnung und den Auffangbehälter wieder ein. **Wenn Trichter oder Auffangbehälter nicht richtig eingesetzt sind, arbeitet das Gerät nicht !**
- Füllen Sie Eiswürfel in den Trichter.
- Schalten Sie das Gerät an.



Vor der Rückgabe reinigen Sie die Maschine bitte außen mit normalem Spülmittel !