

W Partyzeug-Berlin.de

Betriebsanleitung für die Eiswürfelmaschine

Anschluss : 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme : 200 W


Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Das Gerät vor Nässe schützen.
- Immer auf einen ebenen und wasserfesten Untergrund stellen.
- Stecker nur mit trockenen Händen bedienen.
- Bei beschädigter Anschlussleitung nicht benutzen.




Inbetriebnahme


- Stellen Sie das Gerät an den vorgesehenen Platz und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Eiswürfelbehälter und die Schaufel.
- Füllen Sie Wasser bis zur Maximal-Markierung (rechts unter Eiswürfelbehälter). Während des Betriebs kann jederzeit Wasser nachgefüllt werden.
- Setzen Sie den Eiswürfelbehälter wieder ein.
- Schalten Sie das Gerät an (Taste „B“).
- Wählen Sie die gewünschte Eiswürfelgröße (Taste „C“).



- 1 - Deckel mit Fenster
- 2 - Eiswürfelklappe
- 3 - Eiswürfelschaufel
- 4 - Display und Bedienelemente
- 5 - Wasserablauf
- 6 - Lüfter
- 7 - Eiswürfelbehälter



- A – LCD Display
- B – Ein- / Ausschalter
- C – Auswahl-Taste
- D – Timer-Taste
- E – Uhrzeit-Taste



- 1 – Uhrzeit
- 2 – Blinkt bei Wasser leer
- 3 – Eiswürfelbehälter voll
- 4 – An / Aus Anzeige
- 5 - Reinigen
- 6 – Eiswürfelgröße
- 7 – Timer Restlaufzeit

Vor der Rückgabe entleeren Sie bitte den Wasservorrat und reinigen die Maschine außen mit normalem Spülmittel !