

Betriebsanleitung für den Gasgrill

Grillfläche : 67 x 41 cm
Warmhalterost : 63x16cm
Verbrauch : max. 1085g/h
Betriebsdruck : 50mbar (Propan / Butan)
Betriebsdauer : mit 5 Kg Flasche ~ 5 Std.
mit 11 Kg Flasche ~ 11 Std.




Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Stellen Sie den Grill auf einen festen, ebenen Untergrund.
- **Betreiben Sie den Grill niemals in Innenräumen oder anderen geschlossenen Räumen !**
- Während des Betriebs darf der Grill nicht bewegt werden.
- **Aus Sicherheitsgründen sollten während des Betriebs keine Gasflaschen unter dem Grill stehen !**

Inbetriebnahme des Grills

- Stellen Sie den Grill an einem geeigneten Ort auf.
- Setzen Sie den Fett-Auffangbehälter mittig unter dem Grill ein.
- **Lüftungsschlitze und -löcher nicht abdecken !**
- Stellen Sie die Campinggasflasche so auf, dass der Anschluss Schlauch nicht geknickt oder verdreht wird oder unter Spannung steht.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Druckminderers **mit der Hand** fest auf den Anschluss der Gasflasche (Linksdrehung). **Dazu kein Werkzeug verwenden !**
- Öffnen Sie das Gasventil an der Gasflasche und überprüfen Sie die Verbindungen auf Dichtigkeit !
- Haupt- und Seitenbrenner sind einzeln regulierbar und müssen auch einzeln gezündet werden.
- Zur Nutzung der seitlichen Kochmulde klappen Sie einfach die Abdeckung hoch. Wenn Sie den Seitenbrenner nicht benötigen, steht Ihnen eine weitere Abstellfläche zur Verfügung.
- **Zünden Sie immer erst den linken Hauptbrenner !** Alle weiteren können danach von links nach rechts gezündet werden.
- Drücken und drehen Sie den Gasventilknopf nach links auf das Zündsymbol und warten, bis der Brenner gezündet hat.
- Halten Sie den Gasventilknopf nach dem Zünden noch für ca. 10 Sekunden gedrückt und stellen Sie dann die Heizstärke ein.
- Sollte einer der Brenner nicht funktionieren, wiederholen Sie das Ganze.



Ausschalten des Gasgrills

- Um die Reinigung zu erleichtern, lassen Sie den Grill **ohne Grillgut** mit geschlossener Haube noch ca. 10 Minuten brennen ! Dieser Vorgang reduziert die Garrückstände auf den Brennern.
- Drehen Sie die Gasventilköpfe auf „Aus“ und schalten damit alle Brenner ab.
- Schließen Sie das Gasventil an der Gasflasche.
- Lassen Sie den Grill abkühlen.
- Entfernen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und anschließend die Gasflasche.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern !

Verwenden Sie immer geeignete Grillhandschuhe !

Nach Gebrauch entnehmen Sie bitte den Fett-Auffangbehälter und reinigen diesen, sowie Grill und Brenner mit warmem Wasser und die Roste mit Grillreiniger und einer Drahtbürste oder ähnlichem !