

W Partyzeug-Berlin.de

Betriebsanleitung für die Laterne !

Kerzenkammer ca. 45cm hoch und 17cm breit.

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Diese Laterne ist für die Verwendung von Kerzen vorgesehen, die einen maximalen Durchmesser von 10cm und eine maximale Höhe von 35cm nicht überschreiten sollten ! Optimal ist eine Kerzenhöhe von 25cm.



- **Vermeiden Sie Stöße gegen die Laterne ! Das Glas könnte leicht zerbrechen.**
- Suchen Sie einen geeigneten Platz zum Aufstellen bzw. Aufhängen der Laterne.
- Achten Sie darauf, dass die Laterne gegen umkippen oder herunterfallen gesichert und senkrecht steht oder hängt.
- Öffnen Sie den Deckel der Laterne entlang des Bügels.
- Stellen Sie eine geeignete Kerze auf die Kerzenschale am Boden.
- Entzünden Sie die Kerze mit einem langen Streichholz.
- Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt !



Achtung !

Der Deckel kann während des Betriebs sehr heiß werden ! Zum Öffnen unbedingt geeignete Handschuhe tragen !

Vor der Rückgabe entfernen Sie bitte die Kerze und reinigen die Laterne und die Kerzenschale mit normalem Spülmittel.